

Montageanleitung OTR Lenkkopfmutter XT-1200 Z Super Tenere

Vielen Dank für den Erwerb der Lenkkopfmutter. Damit es nach der Montage nicht zu Problemen kommt, bitte die Anbauanleitung beachten und den Umbau mit Sorgfalt durchführen. Während der Montage, falls nicht anders angegeben, erst alle Schrauben leicht anziehen und nach vollständiger Montage mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen. Regelmäßig den korrekten Sitz der Anbauteile und festen Sitz der Schrauben überprüfen! Diese Anbauanleitung soll nur einen allgemeinen Hinweis geben, sie setzt Fachwissen, saubere Arbeit und entsprechende Überlegung voraus. Wir empfehlen die Montage bei Unsicherheiten in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Für unsachgemäße Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung. Falls Sie Fragen zur Montage haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Stückliste

1 x Lenkkopfmutter
1 x Distanz

1 x Montageanleitung

Parts list

1 x steering head nut
1 x Spacer

1 x mounting instructions

1. Motorrad auf eine ebene Fläche stellen und für einen sicheren Stand sorgen.
2. Lenker demontieren.
3. Original Lenkkopfmutter lösen und abschrauben.
4. Distanzscheibe auflegen, neue Lenkkopfmutter aufschrauben und mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen.
5. Zuletzt den Lenker ausrichten und montieren.
6. Nach 50 km alle Schraubverbindungen überprüfen!

1. Bike on flat surface with safe stand.
2. Remove handlebar.
3. Loosen and remove stock steering head nut.
4. Place spacer on the steering stem, mount new steering head nut. Tighten the nut with the from the bike manufacturer given torque!
5. Put the handlebar in place and fasten all screws.
6. Check bolts after 50km!



Alle Schraubverbindungen und Schläuche nach 50km kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.